

EUR THERM

APLICACIÓN DE EURO THERM



Barrer bien para eliminar todas las partículas sueltas. (También se puede utilizar el soplete).

Precalentar el área. Se debe eliminar la humedad y activar el betún en el asfalto.

Dibujar el modelo con tiza para guiar la colocación de la señal prefabricada.

Colocar señal prefabricada sobre la superficie de la carretera utilizando el dibujo que lleva cada paquete y siempre con la parte granulada hacia arriba.

Mover la llama del soplete a lo largo de los bordes de las señales, después seguir un método para que toda la superficie esté suficientemente caliente y fundida. Siempre moviendo la llama del soplete (no se puede dejar quieta en ningún momento). Se nota que se ha aplicado suficiente calor cuando el material empieza a burbujear y cambia a un color ligeramente más oscuro.

ALGUNOS CONSEJOS PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN



La señal prefabricada se ha mezclado con esferas de vidrio para proporcionar retro reflexión después de un corto período de abrasión. Para mantener la fricción al principio debes añadir esferas o algún elemento de fricción inmediatamente después de calentar el producto.



Cuando hace mucho calor se puede bajar la temperatura con agua fría inmediatamente después de calentar el producto. En superficies no asfálticas, Cemento, Piedra, Adoquines, etc., o asfalto desgastado: Es obligatorio utilizar Europrem-Primer



Se aplica con un rodillo en una capa fina sobre la superficie. Dejar secar bien la imprimación antes de aplicar Eurotherm.



Listo.

EUR THERM



LISTA DE PRODUCTOS

EUR THERM



Símbolos	Descripción/ Medidas em mm	Nr artículo	UDS/parquete	Peso/parquete	
	Lineas	1000 x 100	100100	30	15,00
		1000 x 120	100120	25	15,00
		1000 x 150	100150	20	15,00
		1000 x 180	100180	15	13,50
		1000 x 250	100250	10	12,50
		1000 x 300	100300	10	15,00
		1000 x 400	100400	5	12,50
		1000 x 500	100500	5	12,50
	Flecha al frente	1000	210100	5	2,5
		2500	210250	5	8,5
		5000	210500	2	12,0
	Flecha derecha / izquierda	1000	210101	5	2,0
		2500	210251	5	3,5
		5000	210501	2	5,0
	Al frente y derecha/izquierda	1000	210102	5	2,0
		2500	210252	5	3,5
		5000	210502	2	5,0
	Al frente y derecha/izquierda sin salida	1000	210103	5	2,5
		2500	210253	5	9,0
		5000	210503	2	13,0
Hacia la derecha/izquierda	5000	210504	2	6,0	
Flecha de retorno	5000	210505	2	13,0	
	Triangulo de Ceda el Paso	3600 x 1200	214360	1	12,5
	Bici	1050 x 800	214105	5	3,50
		2000 x 1500	214200	2	8,00
	Infancia	1000 x 700	215100	5	4,00
		2000 x 1500	215200	2	9,00
	Minusvalidos	1000 x 800	216100	5	3,50
Moto	1050 x 800	214080	5	3,50	
	2000 x 1500	214150	2	8,00	
	Letras / Numeros	200			
		300			
		500			
		1200			
		1600			
		2400			
	3000				
	4000				
Impresión EUROPREM	7 kg = ca. 5,5 l	900000	1	7,0	

Ejemplos de señales de código	Descripción	Medidas em mm	UDS/parquete	Peso/parquete
		1000 x 1000	1	2,50
		2500 x 1000	1	6,25
		3200 x 1600	1	13,00
		4000 x 2000	1	20,00
		6000 x 2000	1	30,00
		7500 x 2500	1	45,00
		10000 x 3300	1	82,50
		Ø 750	1	2,50
		Ø 1000	1	4,00
		Ø 2000	1	16,00
		2000 x 1000	1	7,00
		3200 x 1600	1	15,50
		4000 x 2000	1	30,00
		6000 x 2000	1	40,00
		7500 x 2500	1	60,00
		600 x 600	1	2,00
		900 x 600	1	2,50
		1000 x 1000	1	5,00
		2000 x 1200	1	12,00
		2000 x 2000	1	20,00
		3000 x 2000	1	30,00
		6000 x 2000	1	60,00
		10 000 x 3300	1	165,00
<b>ALGUNOS EJEMPLOS</b>				

Colores estándar	RAL 1023	RAL 2009	RAL 3020	RAL 5017	RAL 6018	RAL 6024	RAL 7042	RAL 7043	RAL 9016	RAL 9017
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------